

ADXTG 150

Edição 03-2026													
PEÇAS	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (1.000 ml) Mobil Super 4T 10W-30 Semi Sintético	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elemento do filtro de ar	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Vela de ignição	V	V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Correia de Transmissão	V	V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Óleo de transmissão (100 ml) 80W-90 LUB OIL	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
SERVIÇOS													
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Filtro de óleo (Tela)	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L
Calibragem de Pneu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Líquido de Arrefecimento (500 ml) ** Mobil Delvac Extended Life 50/50	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Válvulas do motor (verificar e ajustar se necessário)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Corrente de comando / ponto de ignição	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar vazamento na Transmissão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Óleo suspensão dianteira (135 ml em cada lado) ATF 10W	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Fluído do Freio - Mobil Brake Fluid DOT 4 *	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar vazamento no Câster	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Tanque, linha de combustível e pré filtro	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Parafusos e porcas do motor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Rolamentos da caixa de direção e manetes	V	V	V	V	V L	V	V	V	V L	V	V	V	V L
Verificar ventoinha e tubulação	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Sistema de freio (pastilhas)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Bateria	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar funcionamento do cabo do acelerador	V	V	V	V	V L	V	V	V	V L	V	V	V	V L
Lubrificar cavalete central / lateral	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L	V L
Lubrificar Polias de Transmissão (CVT)		X		X		X		X		X		X	

* FLUIDO DE FREIO SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

** LIQUIDO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIR A CADA 3 ANOS

LEGENDA	
L	LIMPAR / LUBRIFICAR
V	VERIFICAR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR