

## NH 190

Edição 12-2024

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (1.000 ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 SL													
Filtro tela de Óleo do motor	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL
Elemento do Filtro de Ar	VL	VL	VL	VL	S	VL	VL	VL	S	VL	VL	VL	S
Vela de Ignição	VL	VL	VL	VL	S	VL	VL	VL	S	VL	VL	VL	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF 10W (270 ml cada lado)	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V	S	V	V
Líquido de Arrefecimento (950 ml) *													
Mobil Delvac Extended Life 50/50	V	V	V	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V
Fluido de Freio - Mobil Brake Fluid DOT 4*	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
<b>SERVIÇOS</b>													
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição	VL	VL	VL	VL	S	VL	VL	VL	S	VL	VL	VL	S
Subst. do Óleo do Motor	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Limpeza do Filtro de Tela do óleo Motor	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Verificar vazamentos de óleo do motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	VL	VL	VL	VL	S	VL	VL	VL	S	VL	VL	VL	S
Inspeção do Radiador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Líquido de Arrefecimento	V	V	V	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V
Verificação do acelerador	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL
Verificar desgaste e danos nas rodas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calibragem dos Pneus (semanalmente ou a cada 1.000km)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação Rolamento das Rodas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Ajuste de Folga dos Raios das Rodas Dianteira e Traseira	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação da embreagem	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Válvulas do motor (Verficar e Ajustar se necessário)			X		X		X		X		X		X
Verificar Mangueira de Combustível	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Filtro de Combustível	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação dos Freios	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Substituição do Fluido de Freio (anualmente)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação Marcha Lenta	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação da Corrente de Transmissão	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL
Verificação do Sistema Elétrico (interruptores, piscas e luzes)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação do Cavalete Principal / Lateral			X		X		X		X		X		X
Verificação da Suspensão Dianteira	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação da Suspensão Traseira	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação do Garfo Traseiro	V	V	X	V	X	V	X	V	X	V	X	V	X
Ajuste Caixa de Direção	V	V	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação da Caixa de Direção					X						X		
Lubrificação de Cabos e Peças Móveis	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL
Verificação do Facho do Farol	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

\*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

### LEGENDA

L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR