



# PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

## NH 300 MODELO 2025 EM DIANTE

Edição 12-2024

| DESCRIÇÃO                                                                | Revisão  | Revisão  | Revisão  | Revisão  | Revisão   | Revisão   | Revisão   | Revisão   | Revisão   | Revisão   | Revisão   | Revisão   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                          | 1.000 Km | 3.000 Km | 6.000 Km | 9.000 Km | 12.000 Km | 15.000 Km | 18.000 Km | 21.000 Km | 24.000 Km | 27.000 Km | 30.000 Km | 33.000 Km |
| Óleo de Motor (1.500 ml)<br>Mobil Super Moto 4T MX 10W-30                | S        | S        | S        | S        | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S         |
| Filtro de Óleo (papel)                                                   | S        | S        | S        | S        | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S         | S         |
| Elemento do Filtro de Ar                                                 | L        | L        | L        | L        | S         | L         | L         | L         | S         | S         | L         | L         |
| Vela de Ignição CR8E                                                     | V        | V        | V        | V        | S         | V         | V         | V         | S         | V         | V         | V         |
| Líquido de Arrefecimento (950 ml) **<br>Mobil Delvac Extended Life 50/50 | V        | V        | V        | V        | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         |
| Óleo Suspensão Diant. (270 ml cada lado) ATF 10W                         |          |          |          |          |           | S         |           |           |           |           | S         |           |
| Fluido de Freio - Mobil Brake Fluid DOT 4 *                              | V        | V        | V        | V        | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         |
| SERVIÇOS                                                                 |          |          |          |          |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Reaperto Geral                                                           | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Limpeza do Filtro Tela de óleo do motor                                  | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Verificar Vazamento no Cârtér                                            | V        | V        | V        | V        | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         |
| Verificar Sistema Blow By Cârtér                                         | V        | V        | V        | V        | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         |
| Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar                           | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Verificar se há vazamento de combustível                                 | V        | V        | V        | V        | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         |
| Calibragem de Pneu                                                       | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Verificar aperto dos raios de rodas traseira e dianteira                 | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Regulagem Marcha Lenta e Mistura Combustível                             | X        |          | X        |          | X         |           | X         |           | X         |           | X         |           |
| Regulagem de Válvulas (Verificar e ajustar se necessário)                |          |          | X        |          | X         |           | X         |           | X         | X         | X         | X         |
| Verificação do Líquido de Arrefecimento (Substituir a cada 3 anos)       | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Verificar Bateria                                                        | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Revisão de Parte Elétrica                                                | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Regulagem de Pedais (Câmbio e Freio)                                     | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Funcionamento do cabo acelerador                                         | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Ajuste / Lubrificação de Corrente de transmissão                         | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Fluido freio (substituir anualmente)                                     | V        | V        | V        | V        | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         | V         |
| Verificação do Sistema de Freio (pastilha)                               | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Rolamentos da direção (ajuste)                                           | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Rolamentos da direção (Lubrificação)                                     |          |          |          |          | X         |           |           |           | X         |           |           |           |
| Lubrificar eixo/rolamento da Balança                                     |          | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |
| Lubrificação do Cavalete Principal / Lateral                             |          |          | X        |          | X         |           | X         |           | X         |           | X         |           |
| Amortecedores                                                            |          |          | V        |          | V         |           | V         |           | V         |           | V         |           |
| Garfo Traseiro                                                           | V        | V        | V L      | V        | V L       | V         | V L       | V         | V L       | V         | V L       | V         |
| Suspensão dianteira (verificação)                                        | X        | X        | X        | X        | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         | X         |

\* FLUIDO FREIO SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

\*\* LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO SUBSTITUIR A CADA 3 ANOS

| LEGENDA |            |
|---------|------------|
| L       | LIMPAR     |
| V       | VERIFICAR  |
| S       | SUBSTITUIR |
| X       | EXECUTAR   |