



# PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

## CRUISYM 150

Edição 12-2024													
DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (800 ml) Mobil Super 4T MX 10W-30 Semi Sintético	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Filtro de óleo (Tela)	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL
Elemento do filtro de ar	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Vela de ignição	VA	VA	VA	S	VA	VA	S	VA	VA	S	VA	VA	S
Líquido de Arrefecimento (650 ml) Mobil Delvac Extended Life 50/50	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Óleo de transmissão (180 ml) Mobilube HD Plus 85W-140 GL-5			V		V		V		V		V		V
Correia de Transmissão			V		V		V		V		V		V
Parafusos e porcas do motor	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Corrente de comando / ponto de ignição		V			V			V			V		
Fluido do Freio - Mobil Brake Fluid DOT 4*	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Rolamentos da caixa de direção e manetes	V	V	V	VL	V	V	VL	V	V	VL	V	V	VL
<b>SERVIÇOS</b>													
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calibragem de Pneu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Válvulas do motor (verificar e ajustar se necessário)			X		X		X		X		X		X
Verificar vazamento na Transmissão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar vazamento no Câter	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Tanque e linha de combustível		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar suspensão traseira / dianteira			V		V		V		V		V		V
Verificar ventoinha e tubulação	V				V				V				V
Verificar Sistema de freio (pastilhas)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Bateria	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar funcionamento do cabo do acelerador	V	V	VL	V	VL	V	VL	V	VL	V	VL	V	VL
Lubrificar cavalete central / lateral			X		X		X		X		X		X
Sistema lubrificação forçada do câter (PCV)		V		V		V		V		V		V	
Verificação dos Amortecedores			V		V		V		V		V		V
Verificação dos parafusos e porcas de cada componente	V		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Marcha Lenta	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Arrefecimento	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Lubrificar Polias de Transmissão (CVT)			X		X		X		X		X		X

\*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR