



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

CRUISYM 300

Edição 12-2024

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (1.200 ml) Mobil Super Moto 4T MX 10W-40 Semi Sintético	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Correia de Transmissão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Óleo Transmissão - MOBILUBE 85W140 (160 ml)	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Vela de Ignição CR8E	VL	VL	VL	VL	S	VL	VL	VL	S	VL	VL	VL	S
Elemento do Filtro de Ar	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF 10W (126 ml cada lado)	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Fluído do Freio - Mobil Brake Fluid DOT 5.1*	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Líquido de Arrefecimento (1.400 ml) Mobil Delvac Extended Life 50/50	V	V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
SERVIÇOS													
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza do filtro tela do óleo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo do Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição					X				X				X
Verificar vazamento óleo motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calibragem de Pneu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Válvulas do motor (verificação e ajuste se necessário)		X		X		X		X		X		X	
Revisão de Parte Elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação de Cabos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar Tanque e linha de combustível.		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação da Correia de Transmissão			X		X		X		X		X		X
Verificação do Sistema de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste / Lubrificação da Coluna de Direção	X		X		X				X		X		X
Lubrificar cavalete central / lateral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrific. cubo da face móvel do variador de veloc. diant e rolamentos do variador de veloc. tras.			X		X		X		X		X		X
Substituição fluido de freio anualmente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Líquido de Arrefecimento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Óleo da Transmissão CVT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificar Polias da Transmissão CVT			X		X		X		X		X		X

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR E SUBSTITUIR SE NECESSÁRIO
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR